

OPERATION MANUAL

- There are two battery compartments, both use 2 C Cell batteries. Open the battery covers on the back of the clock and insert new alkaline batteries in the correct position into each battery holder, replace the covers.

2. TIME SETTING:

Turn the hand set knob on the back of clock, in a counter-clockwise direction as indicated until the correct time is shown on the dial.

3. HOURLY MELODY and LED LIGHTS:

Located on the right-hand side (facing the dial) is the control center.

- To activate the hourly melody and LED Lights, slide the ON/OFF switch located to "ON" position.
- To inactivate, slide the ON/OFF to the "OFF" position. The clock will now simply tell time with no lights or sound.
To demonstrate the melody and LED's, simply press the "SET" button located **on the bottom center of the case**. This allows you to listen to the song selection within each group while the clock maintains accurate time keeping.
- To adjust volume of the melody sound, turn the VOLUME control knob located on the side of the clock.
- Melody selection: Your clock plays a choice of 18 songs in 3 selection groupings (A, B, C). This switch is located on the right and side as well. Group A plays 6 **Zen melodies** Group B plays 6 Holiday songs and Group C plays 6 **world famous** easily recognizable tunes.

4. AUTOMATIC NIGHT SHUT OFF:

This clock is equipped with automatic night shut off function: The light sensor detects the light and makes the function of melody and LED's activate. It will not activate in the dark. Therefore, sound and lights will be automatically shut off when it gets dark. Since the light sensor operates by the brightness of the light where it is hung it is possible that the clock does not play the melody and LED lights in certain low light locations.

5. Pendulum:

At time of set up; loosen the tie on the rear of the clock holding the pendulum in shipping place, remove and gently rock the case back and forth prior to hanging on the wall to start the swinging action.

Hanging Method:

- Install a screw into a wall stud, if not using a wall stud then be sure to use a wall anchor and screw leave $\frac{1}{2}$ inch exposed to hang the clock.

- Hang clock on the screw or hook straight and vertically.

CAUTIONS

- Do not use or place the clock in the following places:
 - In a place with extremely high temperatures or low temperatures or high humidity.
 - Nearby any strong vibrations.
 - In a dusty place.
- Do not use paint thinner or other chemical materials to clean the clock case. Wipe with a soft dry cloth to clean.

balanciers exposés (sans cache de protection).

Retirer les éventuelles cales en mousse qui servaient à sécuriser le balancier, puis le déplacer pour qu'il se mette à osciller doucement.

- Structure de base Voir Figure 1

2. Méthode de suspension :

- Installer une vis au mur au niveau d'un montant, faute de quoi il faut utiliser un dispositif d'ancrage au mur et une vis, en laissant $\frac{1}{2}$ po de la vis exposé pour accrocher l'horloge. Voir Figure 2

- Suspendre l'horloge à la vis ou au crochet bien droit et bien à la verticale. Voir Figure 3

CAUTIONS

- Ne pas utiliser ni garder l'horloge dans les endroits suivants :
 - Un endroit où la température est extrêmement élevée ou basse ou l'humidité est élevée.
 - Près de toute vibration forte.
 - Dans un endroit poussiéreux.
- Éviter d'utiliser un diluant pour peinture ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le boîtier de l'horloge. Essuyer l'horloge avec un chiffon doux et sec pour nettoyer.
- Remplacer les piles quand l'horloge s'arrête ou le carillon ne sonne plus pareil. L'utilisation de piles épuisées peut entraîner l'endommagement de l'horloge par la fuite de leur liquide (acide sulfurique).

MANUAL DE OPERACIONES

- Hay dos compartimientos de baterías; ambos usan 2 baterías tamaño D. Abra las cubiertas de baterías en la parte posterior del reloj e inserte baterías alcalinas nuevas en la posición correcta en cada receptáculo para baterías y vuelva a instalar las cubiertas.

2. AJUSTE DE HORA:

Ubicado en la parte central superior de la caja posterior. Abra la puerta y ajuste la hora con la rueda para ajustar la hora. Gire la perilla de ajuste de la hora en el sentido del reloj para fijar la hora correcta. NOTA: EN ESTA ACCIÓN NO SE NECESITA UNA BATERÍA. LAS BATERÍAS TAMAÑO D ALIMENTAN LA HORA.

3. FUNCIÓN DE MELODÍA Y MOVIMIENTO CADA HORA : El centro de control de ubica en el lado derecho (mirando la carátula).

- Para activar la melodía y el movimiento cada hora, deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO a la posición "ENCENDIDO". Para desactivar la melodía y el movimiento cada hora, deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO a la posición "APAGADO". El reloj se limitará a mostrar la hora sin movimiento ni sonido.
- Para demostrar la melodía y el movimiento, simplemente presione el botón "SET" (Ajustar) ubicado en el lado del reloj. Esto le permite escuchar la selección de la canción dentro de